

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

SUPORTE DO CÂMBIO (SC-VW)



1 - Montar o conjunto no câmbio



2 - Pontear com solda os flanges



3 - Desmontar o conjunto



4 - Soldar os flanges no chassi



5 - Pintar os flanges



6 - Efetuar a montagem definitiva